## PAVÊ DE BOMBOM FÁCIL

## **INGREDIENTES**

3 caixas de leite condensado

3 colheres de

3 ovos

3 colheres de maisena

300 ml de leite

1 embalagem grande de bombom com wafer

1 caixa de creme de leite

1/2 barra de chocolate meio amargo

## MODO DE PREPARO

Dissolva 100 ml de leite com uma colher de maisena bem cheia e coloque em uma panela.

Na mesma panela acrescente uma caixa de leite condensado, uma colher de manteiga e um ovo.

Misture bem, ligue em fogo médio e mexa sem parar até ficar um creme nem muito mole nem muito consistente.

Depois de pronto, coloque em um refratário todo o creme.

Pique os bombons e coloque por cima desse creme.

Depois repita o mesmo creme e coloque mais uma camada de bombons picados.

Faça a última camada do mesmo creme e coloque os bombons picados.

Pique meia barra de chocolate e derreta em banho-maria ou no micro-ondas.

Acrescente o creme de leite e mexa bem até ficar homogêneo.

Coloque por cima da ultima camada e está pronto.

Espere esfriar um pouco e leve à geladeira por cerca de 3 horas (se quiser uma receita maior, basta dobrar os ingredientes).

© 2025 todos os direitos reservados a Receitas Fáceis e Rápidas

https://receitasfaceisrapidas.com.br/receita/18988-pave-de-bombom-facil.html