

PÉ DE MOLEQUE SEM LEITE CONDENSADO

INGREDIENTES

1/2 litro de leite

1/2 kg de açúcar

2 xícaras de amendoim

1 colher (sopa) de achocolatado (a gosto)

MODO DE PREPARO

Despeje o leite, o açúcar e o achocolatado em uma panela em fogo brando.

Assim que começar a desgrudar da panela, adicione o amendoim e desligue.

Coloque na mesa umedecida de colher por colher.

Depois, retire o pé-de-moleque e pronto.

©2024 todos os direitos reservados a Receitas Fáceis e Rápidas

<https://receitasfaceisrapidas.com.br/receita/27319-pe-de-moleque-sem-leite-condensado.html>